

# Guide til opdatering af DT1000/1400/1470/1600

Læg ind filerne DT1x00\_XXXX.dst (software for DT-1x00) og RSDEdit\_3.exe (program til opdatering) i en mappe på PC'en **OBS**. I programmet RSDEdit, findes flere menuvalg som ikke anvendes med DT-1x00.

## Valg af Com-port og Baudrate.

Gå ind i menuen Seriel og Set Seriel Port. Vælg ønsket Com-port ved at markere Port 1, Port 2 osv.

**Indstil Baudrate afhængig af hvilken type modtager der skal opdateres.**

Baudrate stilles til 38400. for DT 1600

Baudrate stilles til 57600. for DT 1000,1400,1470,2000,2100,2200

## Opdatere med ny software:

1. Tilslut et Nulmodemkabel mellem Com-porten (9-polet) på PC'en og Com-porten i handprogrammeringsenheden HP-01 (findes under dæksel)

2. Tryk **Reset**-knappen

3. Start RSDEdit.exe

4. Under menuen **Seriel** vælg "**Upgrade receiver**"

5. Fjern spændingen fra DT1x00

6. Tryk derefter **OK**-knappen

7. Vælg filen DT1x00\_XXXX.dst

8. Sæt spænding på DT1x00.

Programmeringen tar ca 1 min. En menurude viser hvor programmeringens forløb. Programmeringen er klar når informationen "**Reset Receiver At Mains**" vises på skærmen.

Fjern spændingen til modtageren og tilslut den igen. ved opstart vises nu hvilken version software som er installeret i DT1x00.

Efter opdateringen må der indlæses ny programdata og foretages en scanning for at alle funktioner fungerer optimalt.

9. Tryk og efterfulgt af **Next** til Start TransScan, vælg Yes (**Next**).  
vent til kanalerne er indlæst . Vælg ønskede program og tryk (**Next.**)

**NB:** Hvis opdateringen ikke starter når softwarefilen er hentet ind og spændingen er sat til igen på modtageren,

**Luk programmet RSDEdit.exe ned og start op igen**

**Afbryd ikke spændingen til modtageren og tryk istedet på resetknappen (ved stik på front ) når softwarefilen er hentet ind og modtageren ber om spændingen igen.**

---